



Cetetherm IQHeat Driftsättning Snabbmanual

Snabbmanual, driftsättning Cetetherm IQHeat

1. Kontrollera att spänning är dragen till apparatskåpet och pumpar (normalt sker matning från apparatskåp).
2. Öppna skåpet och kontrollera att automatsäkringarna är tillslagna.
3. Kontrollera att styrventiler står i automatläge (ej manuellt öppen).
4. Slå på manöverbrytaren och ställ pumparna i Autoläge.
5. Kontrollera att kontrollenhetens två gröna lysdioder CTRL och OK blinkar. Om kommunikationskort används kommer även COM att blinka.
6. Kontrollera att Operatörspanelen är ansluten och att läsbara tecken syns i displayen. Är tecknen inte läsbara starta då om Operatörspanelen (koppla ur kontakten och anslut den igen) med knapp Två nertryckt (vinklad pil uppåt). Släpp knappen och tryck därefter ner knapp Ett (Huset) och Fyra (Larmklocka) samtidigt. Släpp knapparna och starta om Operatörspanelen (koppla ur kontakten och anslut den igen). Funktionen är återställd.
Finns det EJ några tecken alls, tryck ner knapp 1 (Huset).
7. Låt regleringen svänga in i några minuter och kontrollera sedan är- och börvärden i Operatörspanelen.
8. Kontrollera datum och tid i Operatörspanelen. Om det inte stämmer; logga in med "2222" och gå till menyerna Systeminställningar (längst ned i menyraden) -> Tid och Datum.
9. Logga in med "1111" i Operatörspanelen och kontrollera larmstatus genom att trycka på Larmklockan som troligtvis även blinkar med rött sken. Kvittera alla eventuella larm genom att trycka på larmknappen ca fem sekunder. För att vara säker på att menyn uppdaterats som den ska; tryck Huset och sedan tillbaka till larmlistan. Nu ska lampan vara släckt och antalet kvarvarande poster vara 0 (noll). Kontrollera annars felen i listan och åtgärda.
10. Om kommunikationskort för IP/Ethernet används (Web200, OPC eller liknande): Anslut medföljande TP-kabel till uttag för Internettrafik. Kommunikationskortet är inställt i DHCP-läge dvs den får sin adress automatiskt från server. Om fast IP-adress används kan den ställas in via Operatörspanelen; logga in med "2222" och gå till menyerna Systeminställningar -> RCC Konfig. Se separat manual.
11. Om SMS-larm används koppla in SIM-kort enligt instruktion för modem. Se även separat installationsmanual för att bland annat se hur telefonnummer anges. Larm kan sedan testas via microbrytarna markerade "DIL S6". Switch ett används för SMS-larmtest.

För detaljerade manualer, se dokumentet *IQHeat Igångkörning* i bifogad pärm.
Där finner ni även felsökningsschema m.m.